

# (II) Kassenlade geht nicht auf | Lösung Kasse

## Problemstellung

---

Die Kassenschublade lässt sich weder über einen Bondruck noch manuell über die Kasse der Barentnahmen öffnen.

## Lösung

---

Heben Sie die Kassenschublade vorsichtig an. Am unteren hinterem Ende der Kasse befindet sich ein kleines Loch. In diesem Loch kann die Kasse mechanisch geöffnet werden. Lässt sich dennoch die Kasse nicht mechanisch öffnen, ist diese verschlossen und der Schlüssel zum öffnen, ist zwingend notwendig.

