

# IP/Port anzeigen für Verifone 5000 | Arbeitsablauf, EC Terminal

## IP und Port anzeigen (Verifone H5000)

	Beschreibung						
IP-Adresse	Anzeigen der aktuellen IP-Adresse im EC-Gerät: <ul style="list-style-type: none"><li>Hauptmenü Verwaltung Händler (Händler-Passwort eingeben) Systemdaten DFÜ-Parameter IP-Adresse.</li></ul>						
Port	Anzeige Port für die ZVT-Schnittstelle (Default '22000') - hier ist das Service-Passwort notwendig, das vom Zahlungsprovider abgefragt werden muss: <ul style="list-style-type: none"><li>Hauptmenü Verwaltung Service (Service-Passwort eingeben) Kassenschnittstelle ZVT (mit Anzeige 'aktiv') TCP-IP (mit Anzeige 'aktiv') Portnummer Terminal.</li></ul>						
Passwort (Standard)	<table border="1"><thead><tr><th>Terminal</th><th>Händler-PIN</th><th>Service-PIN</th></tr></thead><tbody><tr><td>H5000</td><td>000000</td><td>210888 oder 250864</td></tr></tbody></table>	Terminal	Händler-PIN	Service-PIN	H5000	000000	210888 oder 250864
Terminal	Händler-PIN	Service-PIN					
H5000	000000	210888 oder 250864					