

IP/Port anzeigen für Verifone 5000 | Arbeitsablauf, EC Terminal

IP und Port anzeigen (Verifone H5000)

	Beschreibung		
IP-Adresse	Anzeigen der aktuellen IP-Adresse im EC-Gerät: Hauptmenü Verwaltung Händler (Händler-Passwort eingeben) Systemdaten DFÜ-Parameter IP-Adresse.		
Port	Anzeige Port für die ZVT-Schnittstelle (Default '22000') - hier ist das Service-Passwort notwendig, das vom Zahlungsprovider abgefragt werden muss: Hauptmenü Verwaltung Service (Service-Passwort eingeben) Kassenschnittstelle ZVT (mit Anzeige 'aktiv') TCP-IP (mit Anzeige 'aktiv') Portnummer Terminal.		
Passwort (Standard)	Terminal	Händler-PIN	Service-PIN
	H5000	000000	210888 oder 250864