

Problemstellung

Im Windows Geräte-Manager wird der Kartenleser nicht unter Anschlüsse (COM & LPT) angezeigt.

Mögliche Ursache Der Kartenleser ist falsch konfiguriert.

Lösung

Es sollten alle Konfigurationen durchgeführt werden:

Konfiguration 1	1. Am Kartenleser die Menü-Taste drücken 2. 'Einstellungen' auswählen 3. 'Betriebsart' wählen 4. 'Mobil' wählen
Konfiguration 2	1. Am Kartenleser die Menü-Taste drücken 2. 'Einstellungen' auswählen 3. 'Schnittstelle' wählen 4. 'Auswahl' wählen 5. 'USB' wählen
Konfiguration 3	1. Am Kartenleser die Menü-Taste drücken 2. 'Einstellungen' auswählen 3. 'Schnittstelle' wählen 4. 'Parameter' wählen 5. 'Computer' wählen 6. 'PC-Protokoll' wählen 7. 'T=1' wählen