

Umweltpapier für T-25 wird nicht erkannt | Bondrucker

Das blaue Bonrollen-Thermopapier 'Blue4est' wird korrekt eingelegt, aber nicht vom Bondrucker erkannt oder bedruckt.

Schritt für Schritt

Der Bondrucker muss für die Blue4est Bonrollen wie nachfolgende beschrieben justiert werden.



Achtung

Führen Sie die Schritte genau nach Anleitung nach einander durch!

1. Schalten Sie den Bondrucker aus, entnehmen die Bonrolle und lassen den Deckel offen
2. Halten Sie jetzt die 'Feed-Taste' gedrückt und schalten Sie dabei den Drucker ein
3. Sobald die LED von 'Power' und 'Error' schnell im Wechsel blinken, die 'Feed-Taste' loslassen



Hinweis

Das Blinken beginnt etwa 6-7 Sekunden nach dem Einschalten, das Aufleuchten und das dauerhafte Leuchten der LEDs ist noch nicht das abwechselnde Blinken, welches benötigt wird!

4. Jetzt sollte nur noch die grüne Power LED leuchten
5. Drücken Sie nun erneut einmalig die 'Feed-Taste'
6. Die 'Power LED' sollte aus gehen und die rote 'Error-LED' aufleuchten
7. Legen Sie jetzt die 'Blue4est Bonrolle' ein und schließen Sie den Deckel
8. Die 'Power LED' fängt an zu blinken und die 'Error LED' sollte weiterhin rot leuchten
9. Halten Sie nun erneut die 'Feed-Taste' gedrückt, bis beide LEDs wieder im Wechsel blinken



Achtung

Der Bondrucker führt jetzt einen automatischen Vorschub des Papiers durch!

10. Nach dem kurzen Vorschub sollten beiden LEDs durchgehen leuchten
11. Drücken Sie jetzt erneut die 'Feed-Taste' - hierbei druckt der Drucker drei Werte aus. Dies ist gleichzeitig die Bestätigung, dass die Adjustierung richtig durchgeführt wurde
12. Schalten Sie den Bondrucker aus und wieder ein
13. Der Bondrucker hat damit das Papier erkannt und druckt jetzt ohne weitere Fehler