

FUZZY|CINO Handscanner scannt auf englisch | Lösung

Hin und wieder kann es passieren, dass der FUZZY Hand-Scanner in englischer Sprache ausgeliefert wurde, oder dieser sich von deutscher auf englische Scanner-Sprache umstellt. Dies macht sich dann so bemerkbar, dass z. B. das Z und Y vertauscht ist bzw. diese Buchstaben vertauscht gescannt werden.

Handscanner scannt auf englisch

Drucken Sie diese Seite/Grafik aus und scannen Sie mit Ihrem Scanner F78x die unten stehenden Barcodes nacheinander ab. Abschließend sollte der Scanner jetzt wieder auf Deutsch scannen.



PROGRAM

Keyboard Layout



2



FIN (Finish)



END (Exit)