

IP/Port anzeigen für iCT 220, iCT 250 | Arbeitsablauf EC Terminal

IP und Port anzeigen (iCT 220, iCT 250)

	Beschreibung				
IP-Adressen	Anzeigen der aktuellen IP-Adresse im EC-Gerät: F-Taste Einstellungen (Kassierer-Passwort eingeben) Verbindungen Kasse TCP/IP (muss vorne mit "*" markiert sein) Host.				
Port	Anzeige Port für die ZVT-Schnittstelle (Default '5577') - hier ist das Service-Passwort notwendig, das vom Zahlungsprovider abgefragt werden muss: F-Taste Einstellungen (Kassierer-Passwort eingeben) Verbindungen Kasse TCP/IP (muss vorne mit "*" markiert sein) TCP-Port.				
Kassierer-Passwort	<table><tr><th>Terminal</th><th>Kassierer-PIN (Standard)</th></tr><tr><td>iCT220/250/280</td><td>56789</td></tr></table>	Terminal	Kassierer-PIN (Standard)	iCT220/250/280	56789
Terminal	Kassierer-PIN (Standard)				
iCT220/250/280	56789				