

Signalton | Bondrucker

Nach jedem Bondruck, quittiert der Drucker den Druck mit einem Signalton. Dieser kann per Software abgeschaltet werden. Laden Sie die Datei (MemorySaver-2.10.exe) herunter und installieren Sie diese ([Drucker \(Downloads\)](#)).

Schritt für Schritt

Zum Deaktivieren muss der Bondrucker angeschlossen und angeschaltet sein. Starten Sie die zuvor installierte Software: Memory Saver und lesen Sie die Printer Settings aus (Read Printer Setting). Im Reiter 'Options Settings' deaktivieren Sie den Signalton (Beep time after cut None) und verlassen Sie das Programm. Nach dem nächsten Druck sollte kein Signalton mehr zu hören sein.