

Resetmöglichkeit 2 | Termin- und Etikettendrucker

Problemstellung

Der Drucker verhält sich nicht mehr so wie er sollte bzw. durch Eingaben des Benutzers wurde der Treiber etc. 'verstellt'.

Lösung

Mit dieser Möglichkeit wird direkt am Drucker ein Reset ausgeführt. Halten Sie den Knopf so lange gedrückt auf der Oberseite des Druckers, bis dieser vier (4) mal geblinkt hat.



Achtung

Lassen Sie den Knopf nicht zu früh oder zu spät los, da je nachdem ein anderer Befehl ausgelöst wird!