

Resetmöglichkeit 3 | Termin- und Etikettendrucker

Problemstellung

Der Drucker verhält sich nicht mehr so wie er sollte bzw. durch Eingaben des Benutzers wurde der Treiber etc. 'verstellt'.

Lösung

1. Drucker ausschalten
2. PAUSE + FEED Knöpfe gedrückt halten und gleichzeitig den Drucker einschalten
3. PAUSE + FEED Knöpfe so lange gedrückt halten, bis eine RAUTEN SYMBOL angezeigt wird