

Resetmöglichkeit | Bondrucker

Problemstellung

Der Drucker verhält sich nicht mehr so wie er sollte bzw. durch Eingaben des Benutzers wurde der Treiber etc. 'verstellt'.

Lösung

1. Schalten Sie den Drucker aus – achten Sie darauf, dass die Klappe richtig geschlossen ist und eine Bonrolle eingelegt ist
2. Drücken und halten Sie die 'FEED'-Taste und schalten Sie den Drucker wieder ein
3. Lassen Sie die 'FEED'-Taste los
4. Der Drucker druckt einen 'Selbst-Test aus und schneidet das Papier ab
5. Drucker wieder ausschalten
6. Drucker wieder einschalten
7. Wie gewohnt drucken