Terminzettel | Termin- und Etikettendrucker

Schritt für Schritt

Folgende Einstellung sind für die Inbetriebnahme des Zebra-Druckers für Terminkarten/-zettel notwendig.

- 1. Wechseln Sie in die Druckeinstellungen des Zebra-Druckers.
- Im Reiter 'Seite einrichten' (1) erstellen Sie ein neues Etikett (2) mit einer Breite von 55,0 mm und einer Höhe von 85,0 mm. Die Größe entspricht einer Visitenkarte, kann aber auch in der Länge zum Falten verlängert werden. Achten Sie darauf, dass die Ausrichtung im Ho chformat (3) eingestellt ist.

Druckeins	stellungen für Zebra GX420d - ZPL	×
Seite einrichte	n Grafiken Etikett Optionen Info	
Etikett Name:	Terminkarte (55,0 mm x 85,0 mm)	/
ALE	Ausrichtung Hochformat Querformat Hochformat 180° Querformat 180°	
Voreinstellu		
Name:	<aktuelle einstellungen=""> Verwalten</aktuelle>	
	Erweiterte Optionen	
	© 1998-2012 Seagull Scientific, Inc., Verfasser der BarTender® Etiketten-Software.	
	OK Abbrechen Übernehmen Hilfe	•

Terminzettel | Termin- und Etikettendrucker

3.	Wechseln in den Reiter 'Grafiken' (1). Ändern Sie hier die Farbanpassung auf 'Geordnet' (2)
	Druckeinstellungen für Zebra GX420d - ZPL X
	Seite einrichten Grafiken Etikett Optionen Info
	Auflösung: 8,0 dpmm (Pkt/mm) x 8,0 dpmm (Pkt/mm) V
	Farbanpassung
	⊖ Keine
	O Algebraisch
	Gerätefarbanpassung
	Farbanpassung Dithering-Setup
	Farbe
	Farben definieren: Monochrom ~
	Farbabstimmung:
	Farbregistrierung Rasterpunkt-Farbeinstellung
	OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

- 4. Im Reiter 'Etikett' (1) legen Sie nachfolgenden Optionen in den einzelnen Feldern fest:

 a. Druckverfahren Thermo Direkt (2)
 b. Einzugsoptionen Endlos (3)
 c. Modus Ausschneiden (4)
 d. Schnitt Nach jeder Seite (5)

 - e. Rückw. Einzug Standardeinstellung (6)

Einzugso	ptionen:	Endlos 3		~
Einzugsm Modus:	Ausschn	eiden (4)	~	Pause nach Schnit
Schnitt:		Nach jeder Seite 5) ~	Intervall: 1
Rückw. E	Einzug:	Standardeinstellung	6~	
Druckver Dobere Positie	fahren: — e Anpassu onsanpas	ng einstellen: sung einstellen und anhal	ten:	

5. Bestätigen Sie die Angaben mit 'OK'. Der Drucker ist nun einsatzbereit.

Terminzettel | Termin- und Etikettendrucker

