

# Termin- & Etikettendrucker (Installation)

Installation & Einrichtung des ZEBRA Druckers für Terminkarten und Etiketten.

## Problemlösungen

---

- [Resetmöglichkeit 1 \(Termin- & Etikettendrucker\)](#)
- [Resetmöglichkeit 2 \(Termin- & Etikettendrucker\)](#)

## Weiteres ...

---

Der Zebra GX420d kann für zwei Arten eingesetzt werden. Hierbei wird wie folgt unterschieden:

### Terminzettel & Terminkarte

Der Zebra Drucker mit Schneideeinheit wird ausschließlich für Terminzettel verwendet werden.



#### Achtung

Etiketten können mit der Schneideeinheit des Zebra Druckers nicht verwendet werden. Die Etiketten werden dabei nicht sauber geschnitten und verkleben den Ausgabeschacht.

### Etiketten & Aufkleber

Der Zebra Drucker ohne Schneideeinheit wird ausschließlich für den Etikettendruck verwendet.



#### Hinweis

Terminzettel können ebenfalls gedruckt werden, müssen dann aber entweder mit einer Schere abgeschnitten, oder am Drucker abgerissen werden.

- [Installation \(Termin- & Etikettendrucker\)](#)
- [Terminzettel \(Termin- & Etikettendrucker\)](#)
- [Etiketten \(Termin- & Etikettendrucker\)](#)
- [Problemlösungen \(Termin- & Etikettendrucker\)](#)
- [Farbband & Etiketten \(Termin- & Etikettendrucker\)](#)

## Siehe auch ...

---

- [Drucker \(Downloads\)](#)