

Unterschriftenpad (Installation)

Das signotec Unterschriftenpad ist für eine rechtssichere Unterschrift (fortgeschrittene elektronische Signatur) des Kunden gedacht. Hierbei entfällt das Ausdrucken eines Dokumentes um dieses vom Kunden unterschreiben zu lassen um dieses dann wieder in das Archiv des Kunden ein zu scannen (z. B. Berufsgenossenschaftsfälle/Abrechnungen). Das Unterschriftenpad selber, erhalten Sie im [AMPAREX Webshop](#). Fragen und Antworten, auch zur rechtlichen Seite, finden Sie direkt auf der Herstellerseite.

Benötigte Installationsdateien erhalten Sie hier [Unterschriftenpad \(Downloads\)](#)

Problemlösungen

- [BitDefender blockiert \(Unterschriftenpad\)](#)
- [Defekt \(Unterschriftenpad\)](#)
- [DELTA Pad wird nicht gefunden \(Unterschriftenpad\)](#)
- [Pad wird nicht gefunden I \(Unterschriftenpad\)](#)
- [Pad wird nicht gefunden II \(Unterschriftenpad\)](#)
- [Unterschrift ist sehr 'dünn' \(Unterschriftenpad\)](#)
- [Unterschrift kalibrieren \(Unterschriftenpad\)](#)
- [Upgrade OMEGA -> DELTA \(Unterschriftenpad\)](#)

Arbeitsabläufe

- [Eigenes Logo \(Unterschriftenpad\)](#)
- [Platzhalter \(Unterschriftenpad\)](#)
- [Standarddokumentvorlagen \(Unterschriftenpad\)](#)

Siehe auch ...

- [Verwendung & Einsatzgebiete \(Unterschriftenpad\)](#)
- [DELTA \(Unterschriftenpad\)](#)
- [Installation \(Unterschriftenpad\)](#)
- [Schnittstelle \(Unterschriftenpad\)](#)
- [Arbeitsabläufe \(Unterschriftenpad\)](#)
- [Problemlösungen \(Unterschriftenpad\)](#)