

# Unterschrift kalibrieren | Unterschriftenpad

## Problemstellung

---

Die Unterschrift wird auf dem Unterschriftenpad nicht exakt unter dem Stift geschrieben.

## Lösung

---

### 6 Kalibrierung des Sensors

Sollte sich die Unterschrift einmal nicht exakt unter der Stiftspitze befinden, so können Sie das Pad einfach selbst neu kalibrieren.



Trennen Sie die Verbindung zwischen Pad und der Stromversorgung. Berühren Sie mit dem Stift die **linke obere Ecke** des Displays. Während Sie den Stift halten, schließen Sie das Pad wieder an die Stromversorgung an. Nach dem Bootvorgang leuchtet die LED orange. Oben links auf dem Display werden zwei sich kreuzende schmale Linien auf einem weißen Hintergrund angezeigt.

© 2000 - 2019 signotec GmbH Benutzerhandbuch signotec Omega Seite 8 von 10

**signotec**  
signature solutions



Tippen Sie mit dem Stift in die Mitte der sich kreuzenden Linien.

Im Anschluss daran erscheint das gleiche Kreuz rechts unten.



Tippen Sie das Kreuz ebenfalls kurz an.

Nun ist die Kalibrierung abgeschlossen.

Das Pad startet neu.