

Zeiss i.Profiler classic | Optik Schnittstelle

Der i.Profiler von Zeiss ist ein Messgerät, das mithilfe der Wellenfront-Technologie, die optische Abbildung des Auges über den kompletten Bereich der Pupillenöffnung erfasst. Es können auch Fehler ermittelt werden, die bei der herkömmlichen Refraktion (der subjektiven Refraktion) nicht ermittelt werden können.

Mithilfe dieser Schnittstelle können Messergebnisse importiert werden (Sphäre, Zylinder, Achse, iScription-Werte (Wellenfrontoptimierung)). Dabei werden nur Messungen der letzten 14 Tage angezeigt, bei denen die Messung einen Kundennamen im i.Profiler eingetragen hat.

Importierte Messwerte



Hinweis

Es werden nur die Messungen der letzten 30 Tage zur Auswahl angeboten.

	Status	Beschreibung
Sphäre	✓	
Zylinder	✓	
Achse	✓	
PD	⚠	Nur in der GUI sichtbar, Wert muss von Hand in AMPAREX ergänzt werden.
IOD	✗	Der iProfilerPlus misst kein IOD, dafür gibt es den VISUPLAN.
Wellenfront	✓	i.Scription®

Schnittstellen suchen

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Mit Arbeitsplatzeinstellungen	Zeigt nur über Arbeitsplatzeinstellungen konfigurierte Schnittstellen an (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz).


Konfiguration

Feld	Beschreibung
Angezeigter Name	Schnittstellen können in bestimmten Konfigurationen nur ein mal pro Arbeitsplatz, pro Filiale bzw. pro Filialkette konfiguriert werden. Eine Mehrfachanlage wird mit einer Hinweismeldung verhindert. Der Name bzw. der Anzeigename eines Dienstes ist ebenfalls ein Kriterium für die Eindeutigkeit. Dadurch können Schnittstellen mehr als ein mal konfiguriert werden. Dies ist von der jeweiligen Schnittstelle abhängig.
Filiale	Sie können über den Punkt Filiale den Service so einschränken, dass nur eine Filiale diesen Service nutzen darf - ist keine ausgewählt, darf jede Filiale den Service nutzen.

Zeiss i.Profiler classic | Optik Schnittstelle

Rechner	Mit der oben genannten Option 'Mit Arbeitsplatz Einstellungen' wird der Name des Arbeitsplatzrechners angezeigt, wenn die Schnittstelle über die Arbeitsplatz Einstellungen an einem gewünschten Computer eingerichtet wurde (siehe auch Schnittstellen Arbeitsplatz). Wird die Schnittstelle über die Filialverwaltung eingerichtet, darf jeder Computer der Filialkette die Schnittstelle nutzen.
Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/> Clientseitig
Start	Angabe eines Startdatums, ab wann die Schnittstelle in AMPAREX automatisch freigegeben werden soll. Bleibt das Feld leer, ist die Schnittstelle sofort einsatzbereit.

Details

Feld	Beschreibung
Server	
Anmeldung	
Passwort	<div> Hinweis Mit der Filialkettenoption 'Administratoren dürfen gesetzte Passwörter einsehen' (siehe auch Sicherheit Filialverwaltung), wird das Passwortfeld, wenn es in einer Schnittstelle vorhanden ist, um eine Funktion erweitert. D. h. wenn ein Benutzer aus der 'Administratoren-Gruppe' angemeldet ist, kann sich dieser das Passwort an einer Schnittstelle anzeigen lassen. Dazu muss der Benutzer auf das 'Auge' im Feld klicken und zur Sicherheit sein Benutzerpasswort in einem Dialog eingeben. Danach wird das Passwort an der Schnittstelle angezeigt.</div>
Log-Datei Verzeichnis	
Test	Prüft, ob eine Verbindung mit den eingegebenen Daten hergestellt werden kann.

Siehe auch ...

- [Messung \(Optik Schnittstellen\)](#)