

Kartenleser | Installation

Übersicht

Wird unter AMPAREX ein Kartenlesegerät benötigt (z. B. für Mitarbeiterkarten/Kundenkarten oder Versichertenkarten), muss zuvor ein [Treiber](#) installiert und in AMPAREX der Kartenleser über die Schnittstellen (siehe auch [Kartenleser | Schnittstellen](#)) aktiviert werden.

Unterstützte Kartenleser

- [Kartenlesegerät 2700 | Installation](#)
- [Kartenlesegerät 3500 | Installation](#)
- [Kartenlesegerät 3711 | Installation](#)
- [Kartenlesegerät 4701 | Installation](#)

Betriebssystemübersicht

- [Windows](#)
- [MAC \(Ventura 13.4\)](#)
- [MAC \(Big Sur 10.16/11.1\)](#)
- [MAC \(Catalina 10.15\)](#)
- [MAC \(High Sierra 10.13\)](#)

WINDOWS

Folgende Karten/NFCs können mit folgenden Kartenleser verwendet werden:

Karten-Leser	EC-Karte (Chip)	EC-Karte (NFC)	Gesundheits-/ (Krankenkassenkarte)	AX Chip-Kd. / Mitarbeiterkarte (lesen)	AX Chip-Kd. / Mitarbeiterkarte (schreiben)	AX NFC-Kd. / Mitarbeiterkarte (lesen)	AX NFC-Kd. / Mitarbeiterkarte (schreiben)
SCM 2700	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
SCM 3500 SmartFold	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
SCM 4701	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ORGA 930M	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗

MAC x86 (Ventura 13.4)

Folgende Karten/NFC's können mit folgenden Kartenleser verwendet werden:

Karten-Leser	EC-Karte (Chip)	EC-Karte (NFC)	Gesundheits-/ (Krankenkassenkarte)	AX Chip-Kd. / Mitarbeiterkarte (lesen)	AX Chip-Kd. / Mitarbeiterkarte (schreiben)	AX NFC-Kd. / Mitarbeiterkarte (lesen)	AX NFC-Kd. / Mitarbeiterkarte (schreiben)
SCR 3310	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
ACR 122U	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

MAC x86 (Big Sur 10.16/11.1)

Folgende Karten/NFC's können mit folgenden Kartenleser verwendet werden:

Karten-Leser	EC-Karte (Chip)	EC-Karte (NFC)	Gesundheits-/ (Krankenkassenkarte)	AX Chip-Kd. / Mitarbeiterkarte (lesen)	AX Chip-Kd. / Mitarbeiterkarte (schreiben)	AX NFC-Kd. / Mitarbeiterkarte (lesen)	AX NFC-Kd. / Mitarbeiterkarte (schreiben)
SCM 2700	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
SCM 3500 SmartFold	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
SCM 4701	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓
SCR 3310	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
ACR 122U	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
ACR 38	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗
ACR 39	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗

MAC x86 (Catalina 10.15)

Folgende Karten/NFCs können mit folgenden Kartenleser verwendet werden:

Kartenleser | Installation

Karten-Leser	EC-Karte (Chip)	EC-Karte (NFC)	Gesundheits-/ (Krankenkassenkarte)	AX Chip-Kd. / Mitarbeiterkarte (lesen)	AX Chip-Kd. / Mitarbeiterkarte (schreiben)	AX NFC-Kd. / Mitarbeiterkarte (lesen)	AX NFC-Kd. / Mitarbeiterkarte (schreiben)
SCM 2700	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
SCM 3500 SmartFold	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
SCM 4701	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
SCR 3310	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
ACR 122U	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
AC 38	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗

MAC x86 (High Sierra 10.13)

Folgende Karten/NFCs können mit folgenden Kartenleser verwendet werden:

Karten-Leser	EC-Karte (Chip)	EC-Karte (NFC)	Gesundheits-/ (Krankenkassenkarte)	AX Chip-Kd. / Mitarbeiterkarte (lesen)	AX Chip-Kd. / Mitarbeiterkarte (schreiben)	AX NFC-Kd. / Mitarbeiterkarte (lesen)	AX NFC-Kd. / Mitarbeiterkarte (schreiben)
SCM 2700	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
SCM 3500 SmartFold	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
SCM 4701	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
SCR 3310	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
ACR 122U	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
AC 38	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗

Siehe auch ...

- [Kartenleser \(Downloads\)](#)