

ZEBRA Handscanner Ton ausschalten | Lösung

Problemstellung

Bei jedem Scann eines Barcodes, ertönt ein Piepton über den ZEBRA Hand-Scanner. Dieser kann ggf. beim Dauerbetrieb z. B. an der Kasse als störend empfunden werden.

Lösung

Über nachfolgenden Link sind die Barcodes zum Deaktivieren und Ändern der Piep-Sounds zu finden. Einfach abscannen.

<https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/knowledge-articles/evm/Beeper-configurations-for-handheld-scanners.html>