

FUZZY|CINO Handscanner gibt keinen Laut von sich | Lösung

Problemstellung

Trotz richtigem Treiber gibt der FUZZY Hand-Scanner keinen Laut/Ton von sich.

Lösung

Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig mit dem Handscanner verbunden ist. Dieses muss mit einem hörbaren Klick ganz in Schaft des FUZZY Handscanner eingeschoben werden.